




MC1000 快速啓動指南

http://www.symbol.com 請參閱使用者指南以獲得其他資訊











電池安裝

工作區公告





充電指示

●= LED 指示位置

慢速閃光 - 充電情況正常 | 琥珀色亮起 - 完全充電 | 快速閃光 - 充電發生錯誤








4 插槽的 USB 底座

單一插槽的序列 /USB 底座






最佳掃描位置

掃描 MC 1000



















最佳垂直身體姿勢








最佳低掃描姿勢

工作區公告













左手和右手切換

最佳高掃描姿勢

****使用梯子



建議休息並輪流作各項工作